

c' est tout simple!

Airfit

Montage simple d'un clip de piquage à 90°



Dimensions:	Réfr.:
90 / 40	29040AZ
90 / 50	29050AZ
110 / 40	21040AZ
110 / 50	21050AZ
125 / 40	22540AZ
125 / 50	22550AZ



Installation simple :

Percer un trou \varnothing 57 mm - Ebavurer - Placer le clip - Visser - Terminé



Accessoire :
Fraise trépanneuse \varnothing 57 mm

Art. Nr. 20000KS