



• GAZON ARTIFICIEL •
PLACEMENT



SUPERPLASTIC

Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | www.superplastic.be

INSTRUCTIONS DE POSE.

AVANT DE COMMENCER.

Nous vous recommandons de poser le gazon avec les fibres orientées vers la maison. Depuis celle-ci, vous voyez donc la face interne des fibres.



**DIRECTION
(DU FIBRE)**

1. Ôtez le gazon existant. Pour vous faciliter le travail, utilisez une déplaqueuse de gazon.

2. Installez une bordure aux endroits qui le requièrent. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de bordure selon la finition que vous préférez.

3. L'épaisseur de la couche de base dépend vraiment des conditions de sol préexistantes. Cette couche doit être nivelée et tassée avec soin afin d'éviter des dégradations.



4. Nous vous conseillons de recouvrir la surface avec une couche de sable cimenté, que vous nivelerez avant de le recouvrir avec votre gazon artificiel. Une épaisseur de 10 à 15 cm suffira pour un résultat impeccable.

5. Selon la hauteur des fibres du produit, laissez un espace d'environ 20 mm entre la couche de base et le haut de la bordure ou du patio.

6. Prévoyez des piquets azobé à chaque coin et chaque 1,5m. Mettez les pieux le plus proche possible contre la bordure pour une belle finition.

PREPARATION DU SOL ET ESPACE POUR LE GAZON

GAZON

GEOTEXTILE

MATERIEL DE BASE

GEOTEXTILE (OPTIONNEL)

SOUS-SOL

BORDURE/ TERRASSE

**ESPACE
POUR LE GAZON**

10-20MM

ATTENTION: ces instructions sont données à titre indicatif; étant donné que l'état du terrain et les types de sol varient, la façon dont le gazon artificiel doit être posé peut varier elle aussi. Si vous souhaitez bénéficier d'autres conseils, n'hésitez pas à nous contacter au 09 336 74 01.

1. Étalez ensuite le feutre géotextile Namgrass sur toute la surface et fixez-le en position.



2. Déroulez le gazon sur toute la surface et positionnez-le grossièrement en vous assurant qu'il dépasse sur les bordures de tous les côtés.



3. Laissez le gazon se poser et 's'acclimater' durant quelques heures.

4. Pendant ce temps, si vous assemblez deux jonctions ou plus, lisez les instructions reprises à la page suivante.

5. Une fois que le gazon s'est posé et acclimaté, coupez délicatement les bords contre les bordures, en veillant à ce que le gazon s'insère bien dans l'espace entre la

bordure et la base.

6. Lorsque vous avez coupé les bords tout autour de la surface, brossez les fibres avec une brosse à poils durs afin de les stimuler et ainsi, de les redresser.

7. - En cas d'usage intensif - Nous vous recommandons de répartir une couche uniforme de sable séché au four sur votre gazon Namgrass, vous donnerez de la stabilité en plus et du poids au produit.



GUIDE VIDÉO EN LIGNE.



TRUCS ET ASTUCES:

- Prenez votre temps; c'est essentiel pour réaliser un raccord parfait.
- Ne mettez pas trop de colle. S'il y en a sur le gazon, retirez-la à l'aide d'un solvant léger et d'un chiffon.
- Évitez d'utiliser la colle lorsqu'il pleut ou

lorsque le gazon ou la bande sont fort mouillés.

- Assurez-vous que votre couteau est toujours bien aiguisé. Remplacez les lames tous les quelques mètres. Vous réaliserez ainsi une découpe beaucoup plus propre et nette.

ASSEMBLER DES PRODUITS NAMGRASS.

L'un des détails les plus importants pour réaliser un raccord réussi, réside dans la qualité de la découpe et dans la régularité de l'écart entre les deux jonctions de gazon à assembler. Pour réussir un raccord, suivez la procédure suivante:

1. Alignez grossièrement les jonctions à assembler, en veillant à ce que les fibres de chaque jonction soient orientées dans le même sens.

2. Pliez les deux bords à assembler. Sur l'envers du gazon, comptez 4 coutures et effectuez votre découpe entre la troisième et la quatrième couture à l'aide d'un couteau Stanley bien aiguisé, en veillant à ne découper que le support en latex et pas les fibres de gazon.



3. Retirez la partie excédentaire et remettez le gazon en position pour pouvoir vérifier le raccord. Manipulez délicatement les deux jonctions jusqu'à ce qu'ils soient bien l'un contre l'autre.

4. Lorsque vous êtes satisfait, repliez les bords et déroulez la bande de colle entre les deux jonctions avec notre logo vers le haut.

5. Appliquez la colle sur la bande en veillant à l'étaler de façon uniforme.

6. Replacez délicatement le gazon sur la bande de colle. Vérifiez que tout reste bien aligné et qu'aucune fibre n'est prise dans la colle.



7. Effectuez une pression sur le raccord en marchant dessus, puis manipulez le gazon.

8. Si le raccord reste visible, manipulez légèrement le gazon comme expliqué ci-dessus. Prenez votre temps: les mouvements les plus infimes peuvent faire une énorme différence.

9. Lorsque vous êtes satisfait, terminez le travail de découpe et laissez durcir la colle (2 à 3 heures s'il fait plus de 10 degrés).



SUPERPLASTIC

Quai Timmermans 44 • B - 4000 Liège | Tel +32.4.252.98.70 | www.superplastic.be